

# JIM3-SW

## ***Gyorstelepítési segédlet gyakorlatias telepítőknek!***

Bekapcsolás után várja meg míg a LED-sor elkezd villogni.

Ez után nyomja meg a távirányító rejtett gombját (TO.GO4 távirányító felső két gomb egyszerre) majd azt a csatornát amelyikre a teljes nyitást szeretné tanítani.

Amennyiben szeretne még távirányítókat felprogramozni, akkor ismételje meg az előzőket: rejtett gomb a következő adón, majd teljes nyitás csatorna gomb. 64 adót tud megtanulni a motor.

Nyomja le és tartsa lenyomva a teljes nyitás gombot, a motor automatikus tanulásba kezd. Hagyja lefutni.

### **DIP1 funkciók: D1-Elővillogás, D2-végállás kímélő D3-Rádió távtanítás**

- **Elővillogás funkció:** A PU2-vel lehet a funkciót ki- és bekapcsolni, amit a D1 LED jelez vissza.
- **Végállás kímélő funkció:**A motor nyitáskor a végállás előtt kb. 1cm-re megáll. A PU1 gombbal lehet a funkciót ki- és bekapcsolni, amit a D2 LED jelez vissza.
- **Rádió távtanítás:** A motorra egy meglévő távirányítóval lehet egy újabb távirányítót feltanítani, ennek engedélyezését a D3 LED mutatja. A PU1 és PU2 egyszeri megnyomásával lehet a funkciót ki- és bekapcsolni.

### **DIP2 funkciók: Nyitás és zárás irányú sebesség.**

- LD3 LED jelzi a zárási sebességet, változtatni a PU1 gombbal lehet
  - LD1 LED jelzi a nyitási sebességet, változtatni a PU2 gombbal lehet
- 1 villanás ütemenként 50%, 2 villanás ütemenként 75% folyamatos fény 100%

### **DIP3 funkció:Társasház funkció:**

DIP-ON nyitáskor nem fogad el másik nyitás parancsot

DIP-OFF normál működés, nyitás alatt is meg lehet állítani

### **DIP4 funkció:Energiatakarékos mód:**

DIP-ON energiatakarékos mód kikapcsolva

DIP-OFF energiatakarékos mód bekapcsolva (ez a gyári alapbeállítás)

### **DIP1+DIP2 funkció Bordásszík tehermentesítés:**

Kapcsolja a DIP1+DIP2 kapcsolót ON állásba

A LD1 LED villogása adja meg az értéket 1-4 ig. 1- minimum 4 maximum visszaengedés.

A PU2 gombbal lehet az értéket változtatni.

### **Összes DIP funkció: Nyomva tartás funkció bekapcsolása:**

Kapcsolja az összes DIP-et ON-ba.

PHOT bemenet zárás parancs, S.S. bemenet nyitás parancs lesz. A STOP bemenet megszakadása esetén megáll a motor.

### **Rádió programozás:**

A rádióknak 64db távirányító tanítható fel 4 funkcióra.

Nyomja le és tartsa lenyomva 1mp-ig a PU2 gombot, majd engedje el.

A megnyomás pillanatában világítani fog a LED majd elalszik, ekkor engedje el a gombot! Ha nem lép be ismételve meg a műveletet.

1-es villogás: rádió parancs tanítása teljes nyitásra-zárásra

2-es villogás: rádióparancs tanítása részleges szellőztetés funkcióra (10cm-re)

3-as villogás: rádióparancs tanítása lámpa felkapcsolás funkcióra

A lámpa automatikusan lekapcsol 90mp után.

4-es villogás: rádióparancs tanítása lámpa ki-be kapcsolásra.

Az LD1 LED pulzálva villog 1-et. A PU2-es gombbal tud tovább lépni a menüben, röviden nyomja meg, ha funkciót akar váltani:

### **Összes távirányító törlése:**

Nyomja le és tartsa lenyomva a PU2-es gombot legalább 15mp-ig.

A három LED és a szervizfény sűrűn villog, ezzel törölte az összes kódot.

### **Teljes törlés:**

Áramtalanítsa az eszközt. Nyomja le a PU1 és PU2 gombokat, majd adja rá a tápfeszültséget. Várjon amíg a három LED és a fény villogni nem kezd. A rendszer alaphelyzetbe állt.

### **Potenciométerek:**

#### **TCA Automatikus zárasi idő beállítása:**

A tartomány 3-180 másodpercig terjed, amennyiben maximumra állítja (óramutató járásával megegyező irányba) nem lesz automatikus zárás.

#### **AMP erő küszöb beállítása:**

Kézzel megfogva a kaput, határozott erőt kifejtve álljon meg a mozgás, ezt tapasztalat útján állítsa be.

Óramutató járásával megegyező irányba növelheti az erőt.

Nyitás irányban megáll, zárás irányban megáll, és visszanyit kb. fél métert.

**Ezt a potmétert csak az AUTASET tanulási folyamat lezajlása után állítsa be!**